

Hersteller:



Sicherheitshinweis Wanduhr mit Batterie Bitte vor Nutzung lesen – Bitte aufbewahren

- **Batteriewechsel:** Verwenden Sie ausschließlich die empfohlene Batterietypen (z. B. AA, AAA oder spezifizierte Marken) und wechseln Sie die Batterien regelmäßig, um eine optimale Funktionsweise der Uhr zu gewährleisten. Entfernen Sie leere oder verbrauchte Batterien sofort, um Korrosion oder Auslaufen zu vermeiden.
- **Batteriesicherheit:** Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Führen Sie den Batteriewechsel nur in einem sicheren Umfeld durch und achten Sie darauf, dass keine Batterien in den Mund genommen werden.
- **Montage und Aufhängung:** Hängen Sie die Uhr an einem stabilen Ort an der Wand auf, der das Gewicht der Uhr sicher trägt. Verwenden Sie geeignete Haken oder Befestigungen, um ein Herunterfallen der Uhr zu verhindern.
- **Vermeidung von Feuchtigkeit:** Halten Sie die Wanduhr fern von direkten Wasserquellen oder extrem feuchten Umgebungen, um Schäden am Uhrwerk oder der Batterie zu verhindern.
- **Starke Stöße vermeiden:** Setzen Sie die Uhr nicht starken Stößen oder Erschütterungen aus, um das Uhrwerk oder das Glas nicht zu beschädigen.
- **Temperatur:** Vermeiden Sie es, die Uhr in direkter Sonneneinstrahlung oder an extrem heißen oder kalten Orten zu montieren. Extreme Temperaturen können die Funktionsweise und Lebensdauer der Uhr und der Batterie beeinträchtigen.

Wichtig: Achten Sie darauf, die Wanduhr regelmäßig auf korrekte Funktionsweise zu überprüfen und bei Bedarf rechtzeitig neue Batterien einzusetzen.