


Hersteller:



Sicherheitshinweis Wanduhr mit Batterie und beweglichen Zahnradern

Bitte vor Nutzung lesen – Bitte aufbewahren

- **Batteriewechsel:** Verwenden Sie nur die angegebenen Batterietypen (z. B. AA, AAA oder spezifizierte Marken) und achten Sie darauf, diese regelmäßig zu wechseln, um die Funktionsfähigkeit der Uhr zu gewährleisten. Leere Batterien sollten sofort entfernt werden, um Auslaufen oder Korrosion zu vermeiden.
- **Batteriesicherheit:** Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und stellen Sie sicher, dass sie nicht in den Mund genommen werden. Achten Sie darauf, Batterien nur korrekt und in der richtigen Ausrichtung einzusetzen.
- **Zahnräder:** Vermeiden Sie es, die Zahnräder manuell zu drehen oder zu manipulieren. Eine unsachgemäße Handhabung kann das Uhrwerk beschädigen und die Uhr unbrauchbar machen. Die Zahnräder sollten nur durch die normale Funktionsweise der Uhr bewegt werden.
- **Montage:** Hängen Sie die Uhr an einem stabilen Ort an der Wand auf, der das Gewicht und die Bewegung der Zahnräder sicher unterstützt. Verwenden Sie geeignete Aufhänger oder Wandbefestigungen, um ein Herunterfallen oder unsicheren Halt der Uhr zu verhindern.
- **Vermeidung von Feuchtigkeit:** Schützen Sie die Uhr vor Feuchtigkeit und Wasserquellen. Wassertropfen oder extreme Feuchtigkeit können das Uhrwerk und die Zahnräder beschädigen und die Funktionsweise der Uhr beeinträchtigen.
- **Stöße und Vibrationen:** Setzen Sie die Uhr nicht starken Stößen oder Vibrationen aus. Eine ruckartige Bewegung oder Erschütterung kann das empfindliche Zahnradsystem sowie das Uhrwerk beschädigen.
- **Temperatur:** Vermeiden Sie die Platzierung der Uhr in extrem heißen oder kalten Umgebungen oder in direkter Sonneneinstrahlung. Extreme Temperaturen können sowohl das Material als auch die Funktion der Zahnräder und des Uhrwerks negativ beeinflussen.

Wichtig: Achten Sie darauf, die Uhr regelmäßig auf ihre korrekte Funktion zu überprüfen. Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Geräuschen, die auf eine Beschädigung der Zahnräder hindeuten könnten, sollten Sie die Uhr von einem Fachmann überprüfen lassen.